

ACCOUPLLEMENT

De quoi s'agit-il ?

Un accouplement lie deux arbres en rotation en transmettant le couple nominal. Il autorise un certain niveau de désalignement axial, radial ou combiné.

Nos solutions

Nous proposons 3 types d'accouplement élastique sur nos pompes centrifuges horizontales à palier.

N-EUPEX H (Notre standard)




Accouplement à bandage



TCAE






Désalignement




Transmission de la charge aux arbres en cas de désalignement




Méthode de lignage



Temps de montage



Interchangeabilité



Prix

